

R-07

**Инструкция по
эксплуатации**

Индукционная варочная поверхность

PVI 640 C

CANDY

A decorative line consisting of a horizontal segment extending from the right edge of the page, meeting a diagonal segment that extends from the end of the 'CANDY' logo down towards the bottom left corner of the page.



АЯ46

Уважаемые господа!

Доводим до Вашего сведения, что данное изделие сертифицировано на соответствие требованиям безопасности органом по сертификации промышленной продукции «РОСТЕСТ-МОСКВА».

Сведения о номере сертификата и сроке его действия Вы можете получить у продавца магазина, в котором было приобретено данное изделие.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 720 от 16.06.1997 г. производитель должен определить срок службы выпускаемых им изделий.

Срок службы наших изделий, при условии их нормальной эксплуатации в домашних условиях с соблюдением всех требований, содержащихся в Инструкции по эксплуатации, в зависимости от типа изделия составляет от 7 до 15 лет, а именно:

Стиральные машины	от 7 до 10 лет
Посудомоечные машины	от 7 до 10 лет
Холодильники	от 7 до 15 лет
Плиты	от 10 до 15 лет
Пылесосы (все типы)	от 7 до 10 лет
Воздухоочистители	от 7 до 10 лет

Часть срока службы, соответствующая тому, что в международной практике известно как срок гарантии, составляет двенадцать месяцев. Данное положение действительно для всех торговых марок, входящих в Группу (Candy, Hoover, Zerowatt, Rosieres, Ibernа, Otsein, Kelvinator).

Фирма-изготовитель не несет ответственности за ошибки печати, которые могут содержаться в инструкциях, и оставляет за собой право улучшения качества собственных изделий, сохраняя неизменными основные технические характеристики.

КАНДИ ЭЛЕКТРОДОМЕСТИЧИ

Бругерио (Милан)

Дорогой покупатель!

Благодарим Вас за покупку индукционной варочной поверхности CANDY. Мы надеемся, что данное изделие будет безотказно служить Вам в течение многих лет.

Перед выполнением установки и началом эксплуатации варочной поверхности внимательно прочтите данное руководство и сохраните его для того, чтобы обращаться к нему в будущем.

Еще раз благодарим Вас за покупку индукционной варочной поверхности CANDY и желаем Вам получить большое удовольствие от этого изделия.


ЗНАКОМСТВО С ИЗДЕЛИЕМ

Индукционная варочная поверхность CANDY PVI 640, которая обеспечивает выполнение множества операций по приготовлению пищи с использованием индукционного нагрева, снабжена микропроцессорным управлением многообразием опций, и является удачным выбором для современной семьи.

Разработчики индукционной варочной поверхности CANDY постарались создать изделие, отвечающее индивидуальным требованиям пользователя. Индукционная варочная поверхность CANDY изготовлена из высококачественных материалов, и при ее изготовлении использовались современные технологические процессы. Индукционная варочная поверхность CANDY является безопасной и очень надежной. Это изделие сделает вашу жизнь комфортной и приятной.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ИНДУКЦИОННОЙ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Индукционная варочная поверхность включает в себя катушку индукционного нагрева, плиту, изготовленную из стеклокерамики, и микропроцессорную систему управления. Протекающий через индукционную катушку электрический ток создает переменное магнитное поле. Это магнитное поле, в свою очередь, создает в доньшке посуды, изготовленной из стали или из нержавеющей стали, вихревые токи. В результате протекания вихревых токов выделяется очень большая тепловая энергия.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Эта варочная поверхность предназначена только для бытовых применений. Наша компания постоянно совершенствует выпускаемую ею продукцию. Поэтому мы оставляем за собой право вносить любые изменения в конструкцию и в программное обеспечение выпускаемой нами продукции.

1. Защита от перегрева

Варочная поверхность снабжена датчиком температуры, с помощью которого может контролироваться температура варочной поверхности. Если температура варочной поверхности повышается выше предельного значения, варочная поверхность автоматически выключается.

2. Обнаружение мелких предметов

Если диаметр кастрюли, установленной на варочную поверхность, меньше 80 мм, или если на варочной поверхности находятся мелкие предметы (нож, вилка, щипцы, ключи, и т. п.), или на варочную поверхность установлена кастрюля, изготовленная не из ферромагнитного материала (например, алюминиевая кастрюля), то приблизительно на 1 минуту включается звуковой сигнал. В том случае, если за это время пользователь не установит на варочную поверхность подходящую кастрюлю, варочная поверхность автоматически выключается.

3. Индикация нагрева

Если варочная поверхность использовалась в течение продолжительного времени, то после ее выключения в зоне нагрева в течение нескольких минут будет сохраняться высокая температура. В этом случае на индикаторе варочной поверхности появляется «Н», предупреждающий о том, что нельзя прикасаться к нагретой зоне варочной поверхности.

4. Автоматическое выключение

Автоматическое выключение – это защитная функция вашей индукционной варочной поверхности. Если после завершения приготовления пищи Вы забыли выключить варочную поверхность, то варочная поверхность выключится автоматически. Значения максимальной продолжительности работы варочной поверхности для различных установок уровня мощности показаны в представленной ниже таблице.

Уровень мощности	Зона нагрева автоматически отключится через
1 - 3	8 часов
4 - 6	4 часа
7 - 9	2 часа

После снятия с индукционной варочной поверхности кастрюли включается звуковой сигнал, и через 1 минуту индукционная варочная поверхность автоматически отключается.

Внимание! Люди, использующие электронные стимуляторы сердца, могут пользоваться индукционной варочной поверхностью только после получения соответствующих указаний от врача.

УСТАНОВКА ИНДУКЦИОННОЙ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

- 1 Вырежьте в столешнице отверстие, размеры которого показаны на представленном ниже рисунке. Для нормальной установки и эксплуатации варочной поверхности расстояние от краев отверстия до краев столешницы должно быть меньше 50 мм. Толщина столешницы должна быть не меньше 30 мм. Столешница должна быть изготовлена из теплостойкого материала. Это необходимо для того, чтобы она не деформировалась под воздействием тепла, излучаемого варочной поверхностью.




Рис. 1

- 2 Проверьте, что индукционная варочная поверхность хорошо вентилируется, и что отверстия для впуска и выпуска воздуха не загорожены. Проверьте, что варочная поверхность находится в нормальном рабочем состоянии.




Рис. 2

Примечание: расстояние между варочной поверхностью и подвесным шкафом, расположенным над варочной поверхностью, должно быть не меньше 760 мм.

- ③ После установки варочной поверхности закрепите ее на столешнице с помощью четырех скоб, привернутых к нижней стороне варочной поверхности (см. рисунок). Выберите положение скоб в соответствии с толщиной столешницы.




Рис. 3

Внимание!

- Установка индукционной варочной поверхности должна выполняться высококвалифицированным персоналом. Никогда не выполняйте эту работу самостоятельно, а обратитесь за помощью к специалистам.
- Индукционная варочная поверхность не должна устанавливаться на холодильниках, посудомоечных машинах и центробежных сушилках.
- Индукционная варочная поверхность должна быть установлена так, чтобы наилучшим образом использовалось излучаемое ею тепло.
- Стена и зона индукционного нагрева, расположенная над поверхностью стола, должны быть способны выдерживать тепло, излучаемое варочной поверхностью.
- Ламинированная структура стола и клей, с помощью которого она склеена, должны быть терлостойкими.

④ Подключение электропитания

Подключение варочной поверхности к электросети должно выполняться в соответствии с действующими электротехническими правилами и нормами с использованием однополюсного выключателя. Способы подключения показаны в таблице ниже.

Напряжение и частота	Подключение проводов				
400 В 2-N 50/60 Гц	1 • L1	2 • L2	3 — 4 N	5 ⏏	Черный Коричневый Серый и синий Желтый/Зеленый
220-240 В 50/60 Гц	1 — 2 L	3 — 4 N	5 ⏏	Черный и Коричневый Серый и синий Желтый/Зеленый	
220-240 В 2+2-N 50/60 Гц	1 • L1	2 • L2	3 • N1	4 • N2	5 ⏏ Черный Коричневый Серый Синий Желтый/Зеленый

В целях безопасности замена поврежденного шнура питания должна выполняться только представителем отдела послепродажного обслуживания с использованием специальных инструментов.


Если электроприбор подключается прямо к электрической линии, до должен быть установлен автоматический выключатель, расстояние между контактами в котором должно быть не меньше 3 мм.

Специалист, выполняющий установку варочной поверхности, должен обеспечить правильное подсоединение проводов, и подключение к электросети должно быть выполнено с соблюдением всех действующих правил и норм электробезопасности. Кабель питания не должен перегибаться и не должен пережиматься.


Необходимо периодически проверять состояние шнура питания. Замена шнура питания должна выполняться только утвержденным электриком.

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Вид сверху



Панель управления



ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подготовка к эксплуатации

После включения питания раздается один звуковой сигнал, все индикаторы загораются на 1 секунду, а затем гаснут, указывая тем самым на то, что индукционная варочная поверхность перешла в состояние готовности.

Установите кастрюлю в центр зоны нагрева.





Инструкции по эксплуатации

После нажатия кнопки выключателя питания на всех индикаторах появляется знак «-». Выберите ту зону нагрева, на которой установлена кастрюля. При этом начинает мигать индикатор уровня мощности соответствующей зоны нагрева. Нажмите на короткое время кнопку «+» или «-», на индикаторе появляется цифра 5. После этого отрегулируйте нужный уровень мощности с помощью кнопки «+» или «-». При одновременном нажатии кнопок «+» и «-» варочная поверхность немедленно возвращается на нулевую установку уровня мощности, и все зоны нагрева выключаются.

См. таблицу на стр. 8, где показаны уровни мощности для каждой зоны нагрева.

Примечание: если в течение двух минут после нажатия кнопки выключателя питания не выполняется никаких действий, то индукционная варочная поверхность возвращается в режим готовности.



Режим повышенной мощности нагрева

Чтобы увеличить скорость нагрева, после того, как Вы выберите зону нагрева, нажмите кнопку «BOOST» (ПОВЫШЕННАЯ МОЩНОСТЬ), при этом на индикаторе уровня мощности появляется «P». С помощью этой функции мощность нагрева увеличивается до 3000 Вт.

Примечания:

1. Варочная поверхность может работать в режиме повышенной мощности не более 5 минут. После этого нагрев прекращается.
2. Режим повышенной мощности может использоваться только для третьей зоны нагрева.
3. Когда используется режим повышенной мощности (в течение 5 минут), то зона нагрева, которая не работает в режиме повышенной мощности, расположенная с той же стороны, что и зона нагрева, которая работает в режиме повышенной мощности, прекращает нагреваться. После выхода из режима повышенной мощности нагрев продолжается в соответствии с установками, которые были выбраны до включения режима повышенной мощности нагрева.



Отмена режима повышенной мощности нагрева

Сначала выберите зону нагрева, соответствующую режиму, который должен быть отменен, затем нажмите кнопку «BOOST» для того, чтобы отменить функцию повышенной мощности нагрева. Если до перехода в режим повышенной мощности нагрева была выбрана нулевая мощность нагрева, то после выхода из режима повышенной мощности нагрев будет продолжаться с уровнем мощности, соответствующим 1. Если до перехода в режим повышенной мощности была выбрана не нулевая мощность нагрева, то после выхода из режима повышенной мощности нагрев будет продолжаться с уровнем мощности, соответствующим значению, которое было выбрано до перехода в режим повышенной мощности нагрева. Если во время работы варочной поверхности в режиме повышенной мощности нагрева нажимается кнопка «-», то нагрев продолжается с уровнем мощности 9.

Функция таймера

Нажмите кнопку таймера, индикатор таймера начинает мигать, и после этого Вы можете задать время таймера. Используя кнопки «+» и «-» Вы можете установить таймер на значение от 1 до 99 минут. При нажатии кнопки «+» установка таймера увеличивается на 1 минуту, а при нажатии кнопки «-» установка таймера уменьшается на 1 минуту. Когда установка таймера превышает 99 минут, таймер автоматически устанавливается на 0 минут. При одновременном нажатии кнопок «+» и «-» на индикаторе таймера появляется 0.



Подтверждение установки таймера

1. Выберите уровень мощности зоны нагрева, а затем нажмите кнопку «Timer» (Таймер). После этого Вы можете выполнить установку времени таймера.
2. Индикатор таймера мигает в течение 15 сек., после этого установка времени таймера автоматически подтверждается.
3. После установки времени таймера нажмите кнопку «Timer», это подтверждает выбор режима таймера.

Отмена функции таймера

После выполнения установки времени таймера нажмите кнопку «Timer» и удерживайте ее в нажатом положении в течение 5 сек. После этого функция таймера автоматически отменяется, а на индикаторе таймера появляется «0».

Функция блокировки

Для обеспечения безопасности детей индукционная варочная поверхность имеет функцию блокировки включения.

Включение блокировки: нажмите кнопку «Interlock» (Блокировка) и удерживайте ее в нажатом положении в течение 2 сек. После этого активируется блокировка включения варочной поверхности, на индикаторе таймера появляется «LO», и действие всех остальных кнопок подавляется.

Выключение блокировки: когда варочная поверхность находится в состоянии блокировки, нажмите кнопку «Interlock» и удерживайте ее в нажатом положении в течение 5 сек. После этого блокировка включения варочной поверхности отменяется.



В представленной ниже таблице показаны максимальные мощности для каждой зоны нагрева.

Зона нагрева	Максимальная мощность нагрева (Вт)	
	Нормальный режим	Режим повышенной мощности
1	2000	---
2	1400	---
3	2000	3000
4	1400	---

Представленные выше значения максимальной мощности нагрева могут изменяться в зависимости от материала и размера кастрюли.

ВЫБОР ПОСУДЫ



Стальная сковорода для обжаривания на масле



Кастрюля из нержавеющей стали



Стальная сковорода



Стальной чайник



Эмалированный чайник из нержавеющей стали



Эмалированная кухонная посуда



Стальное блюдо

Вы можете использовать для нагрева различную кухонную посуду.

1. Данная индукционная варочная поверхность может определять пригодность посуды для использования вместе с индукционной варочной поверхностью. Вы можете проверить пригодность посуды с помощью одного из описанных ниже методов.


Установите посуду в зону нагрева. Если на индикаторе соответствующей зоны нагрева появляется уровень мощности, то это указывает на то, что данная посуда может использоваться вместе с варочной поверхностью. Если на индикаторе вспыхивает «U», то это указывает на то, что данная посуда не может использоваться вместе с варочной поверхностью.

2. Поднесите к посуде магнит. Если магнит притягивается к посуде, то это указывает на то, что данная посуда может использоваться вместе с варочной поверхностью.

Требования, предъявляемые к материалу, из которого изготовлена посуда: дно посуды должно содержать ферромагнитные материалы.

Требования, предъявляемые к форме посуды: дно посуды должно быть плоским и должно иметь диаметр не менее 12 см.

УКАЗАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО МЕР БЕЗОПАСНОСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ



Используйте подходящий выключатель с предохранителем.



Только для использования внутри помещения.



Чтобы избежать возникновения опасных ситуаций, во время чистки индукционной варочной поверхности не наливайте на нее воду.



Никогда не ставьте на индукционную варочную поверхность пустую кухонную посуду. Это может привести к нарушению нормальной работы варочной поверхности и к возникновению опасных ситуаций.



Не ставьте на варочную поверхность герметично закрытую пищу, например, закрытые консервные банки. Это может привести к взрыву в результате теплового расширения.



После продолжительного использования варочной поверхности зона нагрева имеет высокую температуру. Никогда не дотрагивайтесь до керамической поверхности руками, чтобы избежать ожогов.



Рекомендуется периодически проверять, что отверстие для впуска воздуха, расположенное под индукционной варочной поверхностью, не загорожено посторонними предметами (стекло, бумага и т. п.).



Не кладите на варочную поверхность металлические предметы, такие как: ножи, вилки и крышки от кастрюль, так как они могут сильно нагреваться.



Никогда не пользуйтесь индукционной варочной поверхностью в условиях высокой температуры окружающей среды, например, поблизости от газовой или керосиновой печи.



Никогда не кладите на полки, расположенные под индукционной варочной поверхностью, чистящие средства и легковоспламеняющиеся материалы.



Если Вы случайно разбили плиту индукционной варочной поверхности, немедленно выключите электроприбор. Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током.




Не ставьте на варочную поверхность кухонную посуду с шероховатым или неровным дном. Такая посуда может повредить плиту индукционной варочной поверхности.



Регулярно очищайте индукционную варочную поверхность, чтобы предотвратить попадание посторонних материалов в вентиляционный канал. Забивание вентиляционного канала индукционной варочной поверхности может привести к нарушению ее нормальной работы.



Не разрешайте самостоятельно пользоваться индукционной варочной поверхностью детям и инвалидам.



Во избежание возникновения опасных ситуаций замена шнура питания электроприбора должна выполняться только его производителем, сотрудником сервисного центра, утвержденного производителем, или другим высококвалифицированным специалистом.



Указания по утилизации. Не выбрасывайте отработавшее свой срок изделие, как несортированный бытовой хлам. Отработавшее свой срок изделие должно быть разобрано и его детали должны пройти специальную обработку.

Данный электроприбор имеет маркировку соответствия Европейской директиве 2002/96/ЕС по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE).

Правильная утилизация электроприбора поможет предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.

Маркировка на изделии указывает на то, что данное изделие нельзя выбрасывать, как обычные бытовые отходы. Электроприбор должен быть доставлен на место сбора отработавшего свой срок электрического и электронного оборудования для выполнения его утилизации и повторного использования находящихся в нем материалов.

За более подробной информацией относительно утилизации электроприбора и повторного использования находящихся в нем материалов следует обращаться в органы местного управления, в местную службу утилизации бытовых отходов, или в магазин, где Вы приобрели данное изделие.

ЧИСТКА И УХОД

Описанные в представленной ниже таблице методы чистки позволят Вам легко очистить плиту индукционной варочной поверхности.

Тип загрязнения	Метод чистки	Предметы и материалы, используемые при выполнении чистки
Незначительное	Погрузите плиту в горячую воду, а затем протрите насухо.	Губка для мытья посуды.
Налипшая грязь	Погрузите плиту в горячую воду, а затем протрите насухо абразивной губкой.	Специальная губка для чистки стеклокерамики.
Кольца и накипь	Нанесите на загрязненное место белый уксус, а затем протрите насухо мягкой тканью или специальной салфеткой, приобретенной в магазине хозяйственных товаров.	Специальный адгезионный материал для стеклокерамики.
Подгоревший сахар, расплавленный алюминий или пластмасса	Используйте подходящий скребок для удаления грязи со стеклокерамической поверхности (желательно использовать скребок из кремнийсодержащего материала, чтобы не поцарапать стеклокерамику).	Специальный адгезионный материал для стеклокерамики.

Перед выполнением чистки индукционной варочной поверхности отсоедините ее от электросети.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПОМОЩЬЮ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТИ

Если будет выявлена какая-либо неисправность, индукционная варочная поверхность автоматически переключится на защитное состояние, и на дисплее будет выведен соответствующий код защиты:

Код неисправности	Возможная причина неисправности	Решение
F0/F1/F2	Неисправность вентилятора.	Свяжитесь с поставщиком.
F3-F8	Неисправность датчика температуры.	Свяжитесь с поставщиком.
E1/E2	Неправильное питающее напряжение.	Проверьте питающее напряжение. После восстановления правильного питающего напряжения включите электроприбор.
E3/E4	Неправильная температура.	Проверьте кастрюлю.
E5/E6	Плохой нагрев индукционной варочной поверхности.	Охладите варочную поверхность, а затем снова включите ее.

Выше приведены указания относительно нахождения и устранения наиболее часто встречающихся неисправностей.

Во избежание возникновения опасных ситуаций и повреждения индукционной варочной поверхности не разбирайте электроприбор самостоятельно.

СЛУЖБА ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Перед тем как позвонить в службу послепродажного обслуживания покупателей:

В случае обнаружения нарушения нормальной работы электроприбора выполните следующее:

- проверьте, что вилка шнура питания правильно подсоединена к электрической розетке;
- см. таблицу «Определение причины нарушения нормальной работы с помощью кодов неисправности».

Если Вы не можете самостоятельно определить причину нарушения нормальной работы электроприбора, выключите электроприбор и обратитесь за помощью в службу послепродажного обслуживания покупателей. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно.

*Вся информация, содержащаяся в данном документе, была тщательно проверена. Ошибки или пропуски в тексте могут возникнуть в результате неправильного перевода текста.
В текст данного документа без предварительного уведомления могут вноситься изменения относительно внешнего вида и цвета изделия.*

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Сертификат

Гарантия действительна только при наличии действительного Гарантийного Сертификата.

Гарантийный Сертификат недействителен при наличии в нем ошибок, исправлений и несоответствий.

В Сертификате должны быть заполнены графы: наименование изделия, модель, серийный номер изделия, дата продажи, подпись продавца, печать торговой организации. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.

2. Транспортировка и хранение

Любые дефекты изделия, вызванные небрежной транспортировкой и хранением изделия, не подлежат бесплатному гарантийному ремонту.

3. Установка и эксплуатация

Бесплатный гарантийный ремонт не производится, если дефект изделия вызван:

- ☐ неправильным подключением изделия к сетям электро-, водо- и газоснабжения, а также несоответствием параметров вышеуказанных сетей параметрам, предъявляемым обязательными Государственными Стандартами и Инструкцией по эксплуатации;
- ☐ использованием изделия не в соответствии с Инструкцией по эксплуатации, а также небрежной эксплуатацией, повлекшими возникновение механических или других типов дефектов;
- ☐ использованием изделия не в соответствии с его прямым назначением или не в домашних нуждах.

4. Ремонт

Бесплатный гарантийный ремонт не производится, если изделие:

- ☐ имеет следы постороннего вмешательства или ремонта не уполномоченными фирмой лицами;

- ☐ имеет не санкционированные фирмой изменения конструкции или неприемлемые комплектующие;
- ☐ имеет повреждения, вызванные непредсказуемыми явлениями и действиями стихии;
- ☐ имеет повреждения, вызванные использованием нестандартных и неприемлемых расходных материалов и принадлежностей;
- ☐ имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, агрессивных веществ, животных или насекомых;
- ☐ не имеет серийного номера или его невозможно установить.

Гарантия не распространяется на расходные материалы и аксессуары.

5. Ответственность

Фирма не несет ответственности за любой причиненный Вам и окружающим ущерб по причине нарушения правил Инструкции по эксплуатации, в особенности вызванный неправильным подключением изделия к сетям электро-, водо- и газоснабжения, и недопустимыми отклонениями параметров в вышеперечисленных сетях, неправильной эксплуатацией, несанкционированным ремонтом, использованием изделия не по прямому назначению.

Ввод изделия в эксплуатацию и доработка сетей электро-, водо- и газоснабжения для совместимости с изделием не являются зоной ответственности фирмы и фирмой не оплачиваются.

В случае возникновения каких-либо проблем с Вашим изделием, перед тем как вызвать мастера, проверьте правильность установки и функционирования в соответствии с Инструкцией по эксплуатации. Оплату вызова Вы будете производить за свой счет, если изделие было в рабочем состоянии или было неправильно установлено или использовано.



CANDY ZEROWATT Gaffire kelvinator Otsein ROSIERES IBERNA
Сервис продукции всех марок группы Candy, оригинальные запасные части, расходные материалы, аксессуары

Город	Сервисный центр	Телефон	Адрес
Беларусь			
Брест	ОДО «Золак»	(80162) 426394	224028, ул. Орловская, 10
Витебск	ЧП Сиваченко А.К.	(80212) 916448	210033, ул. Туристская, 28
Гомель	ЧПТУП «Нора-Сервис»	8 (10375232) 530916, 531173	246050, Интернациональная, 10, офис 717
Гродно	УЧТСП «Салби»	(80152) 315113, 780759	230009, ул. Горького, 72, к. 210
Минск	ООО «Техно-торговая фирма «Вятка-сервис»	(81037517) 2237239, 2268873	220035, ул. Заславская, 17
Минск	ТЧУП «МИНТЕХПРОМЦЕНТР»	(017) 2222330	220007, Левкова, 3, корп. 1
Могилев	ИП Козловский А.А.	(80222) 252540	212030, ул. Лепешинского, 12
Казахстан			
Актау	ТОО «STSCo. Ltd»	8 (329) 2513000, 2518712	466200, 2-й микрорайон, здание 12
Актобе	ЗАО ТоСТ	(3132) 518197	463000, пр-т Абулхайр-Хана, 58
Алматы	ТОО «Планета Сервис-Центр»	(3272) 737222, 738222	480002, пр-т Жибек-Жолы, 32
Алматы	ТОО «КОМБИТЕХНОЦЕНТР»	(8327) 2689898, 682652, 434330	480008, Шевченко, 147В
Астана	ТОО «ПТН-Сервис»	(3172) 366455	473000, пр-т Абшай-Хана, 8/1 кор. 2, оф. 1
Павлодар	ТОО фирма «Отар-2»	(3182) 451035	Циолковского, 11
Петрозаводск	ТОО «Фирма Логика»	8(3152) 338700	642023, Интернациональная, 61
Семипалатинск	ТОО «ДЕЛБА»	(3222) 640607	490002, 20 квартал, дом 14
Тараз	ЧП Михальчук	(3262) 451356, 450999	484039, Топе бй, 51
Усть-Каменогорск	ТОО «Оптимист»	(3232) 261201, 275277	492000, Орджоникидзе, 50, оф. 44
Шымкент	ЧП «Мусав» СЦ «ЭВРИКА»	(3252) 567692, 562887	486050, пр-т Б. Момышулы, 7
Молдова			
Кишинев	«ВЛАНТАКС»	(3722) 545474	MD2001, Бул. Гагарина, 2
Россия			
Абакан	Сити Сервис (ЧП Кобылянский)	(39022) 66564	655017, ул. Вяткина, 12.
Альметьевск	Триумф	(8431) 227953	423450, ул. Джалиля, 47
Альметьевск	Филиал ООО «Эпекам-Сервис Плюс»	(8553) 371789	Герцена, 80
Архангельск	ЧП Ульянов	(8182) 276912	163061, ул. Суворова, 12
Астрахань	ЧП Савин Н.К. ООО СЦ АТЛАНТ 2001	(8512) 382867, 383584, 251232	ул. Сен-Симона, 42-26
Астрахань	Астра-Сервис (ЧП Кузнецов А.Ф.)	(8512) 398216	414041, ул. Яблочкова, 1-В
Барнаул	ООО «Хелми-Сервис»	(3852) 239402, 235988	656049, Пролетарская, 113
Барнаул	ПБЮЛ Пахомов Е.С.	(3852) 353750, 353751	656049, пр-т Красноармейский, 36, оф. 310, 311
Барнаул	Пром-Экс	(3852) 772323	656011, пр. Калинина, 24А
Белгород	ООО «Выбор-Сервис»	(0722) 329652	308013, Энергетиков, 2
Белгород	Союз-сервис (ЧП Богущева)	(0722) 253400	308034, пр-т Ватутина, 5А
Биробиджан	ООО «Реал Электроник»	(42622) 40721	679016, ЕАО Димитрова, 3
Благовещенск	ООО «Фирма - Олак»	(4162) 522000, 524000	675002, Ленина, 27
Братск	ИП Манягин В.Н.	(3953) 476907	665708, Пионерская, 23
Брянск	МТК-сервис	(0832) 756900	241001, ул. Красноармейская, 170
Бузулук	ЧП Кудашев В.А. СЦ «Альянс»	(3534) 227147	461049, 2 микр., 34
Великий Новгород	Региональный сервисный центр Ч.П. Богдасаров Б.Г.	(8162) 191150	173526, п. Панковка, Промышленная, 1
Великий Новгород	СЦ «Электроника», Смирнов В.В. ЧП	(816) 643654	173008, Большая С-Петербургская ул., 81А
Владивосток	СЦ «Море-Сервис» (ПБЮЛ Занегин В.Г.)	(4232) 400999, 401420	690600, ул. Алеутская, 45А
Владикавказ	Арктика-сервис	(8672) 755007	362015, пр-т Коста, 15
Владикавказ	ООО «Альда-Сервис»	(8672) 548202	362007, Кузцова, 82
Владимир	ООО «Рост-Сервис»	(0922) 305055	600031, Юбилейная, 60
Владимир	Видео Сервис (ЧП Осинцев)	(0922) 240819	600022, ул. Ново-яремская, 73
Владимир	Домовой	(0922) 322309	600000, ул. Урицкого, 26
Владимир	Мастер Сервис	(0922) 324846	600000, ул. Большая Московская, 19
Волгоград	ООО «РБТ-СЕРВИС»	(8442) 306105	4000081, ул. Калганова, 3
Волгоград	ООО «Классика-Сервис»	(8442) 975010	400120, Елецкая, 173
Волгоград	ООО «Топиман»	(8442) 325817, 377919	400050, Рокоссовского, 58
Волгоград	ООО фирма «Мир Видео 1»	(8442) 344136	400005, пр-т Ленина, 58/1
Волжский	ООО фирма «Мир Видео 1»	(8443) 566022	404127, Дружбы, 21
Вологда	ЧП Зверев Е.А. фирма «Лот»	(8172) 716394	160026, Панкратова, 75А
Вологда	ЧП Астапович	(8172) 254526	610000, ул. Карла Маркса, 89
Воронеж	ЗАО «Беркут»	(0732) 701670	394006, ул. Ворошилова, 2
Воронеж	ОАО ВТТЦ «Орбита-сервис»	(0732) 774329, 774397, 520544	394030, Донбасская, 4
Воронеж	ООО «Квант-Сервис»	(0732) 394173, 564675	394000, Старых большевиков, 1в
Воронеж	ООО «Радиоимпорт-Сервис»	(0732) 362595, 769600	394052, Матросова, 66а
Воронеж	ООО «Технопрофсервис»	(0732) 463179, 567461	394026, проспект Труда, 91
Воскресенск	ООО «Эпикур»	(244) 50177	140200, Советская, 4а, ком. 411
Гусь-Хрустальный	ООО «Супер-Сервис»	(09241) 34801	601505, Калинина, 52
Димитровград	СЦ Эльдорато	(84235) 75121	433513, ул. Льва Толстого, 53
Долгопрудный	ООО «Долгопрудный цех ремонта бытовых машин и приборов»	(095) 4088887	141700, Долгопрудный, Диржабельная, 4
Екатеринбург	ООО «Уральский вал – Сервис»	(3432) 520107, 520110, 520114, 734768	620050, ул. Монтажников, 4
Екатеринбург	Норд-Сервис	(3432) 340828, 342378, 359442	620057, ул. Донская, 31
Екатеринбург	ООО «Компания БонусПлюс»	(3432) 746162	620078, Малышева, 138
Екатеринбург	ООО «Корепанов и К»	(3432) 746162	620050, Техническая, 34
Екатеринбург	ООО «СониКо-Ек»	(3432) 691948	620130, Ст. Разина, 109
Ессентуки	Симплэкс	(87934) 35090, 38861	357600, ул. Пятигорская, 143
Ессентуки	Стинол	(87934) 52044	357600, ул. Чапаева, 65
Железногорск	ООО «Эридан-Сервис»	(39197) 44958	662978, Ленинградский проспект, 35
Заинск	Филиал ООО «Эпекам-Сервис Плюс»	(25558) 20489	Рафикова, 86
Зеленоград	ООО «Протор сервис»	(095) 5378207, 5378212	124683, корпус 1534
Иваново	ООО« Центр Ремонтных Услуг»	(0932) 291510, 23671, 291738	153048, Ген. Хлебникова, 36



CANDY ZEROWATT Gaffel kelvinator Otsein ROSIERES IBERNA
Сервис продукции всех марок группы Candy, оригинальные запасные части,
расходные материалы, аксессуары

Город	Сервисный центр	Телефон	Адрес
Иваново	ООО «АСЦ Спектр»	(0932) 293942	153035,1 Полевая, 33
Ивантеевка	Берингов пролив Магнум	(253) 61194,5000560	141250, Советский проспект, 2А
Ижевск	ООО «Служба сервиса Ваш дом»	(3412) 753464, 757777	426063, ул. Ключевой поселок, 63А
Ижевск	Аргус-сервис	(3412) 226336, 436982	426000, ул. К. Маркса, 395
Ижевск	ООО «РИТ-Сервис»	(3412) 432039, 430667	426008, Пушкинская, 216
Иркутск	Комту Сервис	(3912) 271157	664081, ул. 4-я Советская, 65
Иркутск	ТИС	(3952) 513109, 333859	664000, ул.Партизанская, 149
Йошкар-Ола	Розовый дельфин	(8362) 112389	424000, пр-т Гагарина, 7
Казань	ООО «Ваш Дом – Сервис»	(8432) 722444, 723246	420073, ул. А. Кутуя, 8А
Казань	ООО «ЛУАЗО»	(8432) 993303, 993427	420126, Ямашева, 82
Калининград	ООО Техно-торговый центр «Вега»	(0112) 434904, 461981	236038, ул. Гагарина, 41/45
Калуга	ООО «Мастер-Сервис»	(0842) 561822, 561821	248600, Рылеева, 39, корп. 2
Кемерово	КВЗЛ	(3842) 358319	650004, ул. Соборная, 8
Кемерово	ООО «ТЦ Архимед»	(3842) 379570	650070, Тухачевского, 29А
Кемерово	Сибирская сервисная компания	(3842) 361222	650099, ул. Островского, 12А
Кимры	СЦ «Престиж-Сервис», ПБОЮЛ Сазонов А.Н.	(08236) 32138	171506, Урицкого, 9
Киров	Квадрат	(8332) 373273	610027, ул. К. Маркса, 127
Киров	ООО фирма «Электрон-сервис»	(8332) 271974	610021, Производственная, 18
Ковров	ООО «Быт-Сервис+»	(09232) 31281	601900, Лопатина, 19
Коломна	Росинка-2	(26) 141486	140400, Московская обл., пр-т Кирова, 15
Кольчугино	МУП «Старт»	(09245) 22657	601786, ул. 50 лет Октября, 15
Кострома	Гепард	(0942) 312501	156002, Молочная гора, 3, Рыбные ряды, к. 1
Краснодар	СЦ Пузенко	(8612) 521281, 521160, 520934	350072, Московская 5 (з-д РИП)
Красноярск	ЧП Близищев	(3912) 276720, 653441	660020, ул. Дудинская, 12А
Красноярск	ЧП Куршакова-Квалком	(3912) 555063, 669869	660000, ул. Борзиевича, 20
Курган	ТВ-сервис (ЧП Горланов)	(3522) 461542	640000, ул. Кирова, 83
Курган	Товарищество предпринимателей	(3522) 457683	640020, ул. Красина, 41
Курск	Сервисный центр «Сунцов»	(0712) 521340	305004, ул. Л. Тостого, 9
Липецк	ТОМ-сервис	(0742) 345252, 346750	398016, ул.Космонавтов, 10
Магадан	Видео Сервис (ЧП Осинцев)	(41322) 75706	685000, ул. Гагарина, 28В, офис 64
Магадан	Предприниматель Шантленко П.М.	(41322) 75844	685000, Пролетарская, 59
Магнитогорск	МУП завод «РемБыттехника»	(3519) 232464	Ленинградская, 17
Майкоп	Джун Ltd	(87722) 47527, 70013, 70016	385000, ул. Хакурате, 155
Майкоп	ООО «Электрон – Сервис»	(87722) 66238	385018, Димитрова, 25
Махачкала	АСЦ «Техник ISE»	(8722) 647133, 642895	367026, ул. Имама Шамиля, 20
Миасс	Сервисный центр «Мастер»	(35135) 72462	пр. Автозаводцев, 49
Минеральные Воды	ПБОЮЛ Богданов В.А.	(87922) 76145	350022, Московская, 29а
Москва	ГТЦ «Мир и Сервис»	(095) 7440014	115477, Пролетарский пр-т, 23
Москва	ЗАО «КДС – Технический центр» / CPS – Technical Centre	(095) 7973434	121290, Шелепихинская набережная, 18
Москва	М-Видео-Сервис	(095) 7420101	109202, 2-ая Карачаровская ул., 14
Москва	ООО «АМО БытСервис»	(095) 3212001, 3915027	115551, Домодедовская, 7, кор. 3
Москва	ООО РТЦ «Совинсервис»	(095) 4739003	129081, Ясный проезд, 10
Московская область	ООО «СТИ РемБытСервис»	(095) 2593663, 2590626	123100, Москва, ул. Анатолия Живова, 8, стр.1
Мурманск	ООО РТЦЦ «Электроника-Сервис»	(8152) 595027	183050, пр. Ледокольный, 5
Мурманск	СиГиЭс	(8152) 237233	183038, ул. Марата, 1
Муром	ООО «Иирос-Сервис»	(09234) 46060	602252, Московская, 111
Набережные Челны	ООО «Эпекам-Сервис Плюс»	(8552) 538527	423815, пр-т Вахитова, 30/05
Набережные Челны	Филиал ООО «Эпекам-Сервис Плюс»	(8552) 497337	Набережная Тукая, 10/70
Нефтеюганск	СЦ Юганск (ЧП Якимов)	(34612) 52232, 52242	628303, 10 микр-н, д. 9, кв. 53
Нижнекамск	Филиал ООО «Эпекам-Сервис Плюс»	(8555) 348350	Студенческая, 6
Нижний Новгород	ООО «НИСКОМ»	(8312) 650203	603009, Пятигорская, 4 А
Нижний Новгород	ПБОЮЛ Зорькин А.А. СЦ «Бытовая автоматика»	(8312) 783552	603105, Ошарская, 88/1
Нижний Новгород	Гарант Грешинкин	(8312) 623601, 620029, 163141	603146, ул.Заярская, 18
Нижний Новгород	ООО Сервисный центр «Электроника»	(8312) 546818, 594620	603158, Лескова, 8
Нижний Новгород	ПБОЮЛ Божев Н.А. (Сервисный Центр «ТОКИО»)	(8312) 296366, 704251	603003, Заводской парк, 21
Нижний Тагил	ЦТО Ока	(3435) 410008, 295687	622036, ул. Октябрьской революции, 66
Новокузнецк	ЧП Волков	(3843) 554531	654038, ул. 40 лет ВЛКСМ, 34
Новомосковск	АВС-центр	(08762) 69920, 62227	301650, ул. Московская, 1
Новосибирск	Фрегат	(3832) 180207	630004, ул. Ленина, 53
Новосибирск	ООО «ИРП»	(3832) 101024	630007, Советская, 5а
Новосибирск	ООО «Сибирский Сервис»	(3832) 924712	630054, Плеханово, 39
Новосибирск	ООО РТЦ «Совинсервис»	(3832) 230661, 232775	630091, Красный проспект, 50, Дом быта, 5 эт.
Норильск	Сервис-центр «Норильск Регион Сервис»	(9919) 481043	663300, Комсомольская, 48-22
Обнинск	Радиотехника	(08439) 53131	249037, пл. Треугольная, 1
Омск	ООО «Телетекст сервис»	(3812) 312530	644042, пр. Маркса, 18
Омск	СБТ	(3812) 251610	644007, ул. Чернышевского, 2
Орел	ЗР ОО ОО ОО ВОИ	(0862) 51956	302001, ул. Черкасская, 2



CANDY ZEROWATT Gaffel kelvinator Otsein ROSIERES IBERNA
**Сервис продукции всех марок группы Candy, оригинальные запасные части,
расходные материалы, аксессуары**

Город	Сервисный центр	Телефон	Адрес
Орел	МастерЪ	(0862) 751480	302016, ул. Латышских Стрелков, 1
Оренбург	ТОО «Технический Центр «Ликос-Сервис»	(3532) 775505, 776554, 779189	460006, Невельская, 8А
Орск	Альанс-С	(3537) 266266	462828, ул. Краматорская, 10
Пенза	ООО «Техносервис»	(8412) 544301	440600, Пушкина, 10
Пенза	Техсервис	(8412) 558598	440044, ул. Коммунистическая, 28
Пермь	ООО «Импорт-Сервис»	(3422) 656983, 661260	614107, Инженерная, 10
Пермь	Сатурн-Р	(3422) 910281, 906163	614066, ул. Чайковского, 35
Пермь	СЦ «Евро-Сервис» (ИП Мосунов А.Л.)	(3422) 135333, 361394	614000, Большевикская, 13А
Петрозаводск	СЦ «Быттехника»	(8142) 519008, 517239	185026, ул. Сортавальская, 14
Псков	САМ Беляев	(8112) 165527	180004, пр-т Октябрьский, 56
Пятигорск	ПБООЛ Родионов Д.А.	(87933) 40666	357500, пр-т Калинин, 54а
Раменское	ООО «Сервис-центр Техника»	8 (096) 4674385, 73499, 32127	140100, МО, ул. Школьная, 9
Ростов-на-Дону	ООО «Абрис плюс»	(8632) 443590	344018, пр. Буденновский, 72а
Ростов-на-Дону	Ростовский филиал ООО «РТЦ Совинсервис»	(8632) 405782	340006, Соколова, 11
Ростов-на-Дону	ЭПТЕХ	(8632) 474152, 474152, 625268	344079, ул. Ленина, 63
Рыбинск	ООО «Транс-экспедиция», АСЦ «МЭДЖИК»	(0855) 556572, 286572	152920, пр. Серова, 8. АСЦ «МЭДЖИК»
Рыбинск	Служба «Техносервис» ЧП Удальцов	(0855) 520472, 246006	ул. Свободы, 12А
Рязань	ООО «Торговая компания НИСА»	(0912) 329281	390041, Зубковской, 17Б
Рязань	ООО «Фонограф Сервис»	(0912) 721712	390026, пл. 50-летия Октября, 1
Рязань	Сервисный центр	(0912) 210734, 251580, 292300	390011, Куйбышевское ш., 21
Рязань	Спаркс	(0912) 215720, 774096	390046, ул. Горького, 17, офис 20
Самара	ООО «Орбита-Сервис»	(8462) 626262, 628869	443074, Мориса Тореза, 137
Самара	Политехсервис (ЧП Идрисов)	(8462) 311740	443010, ул. Льва Толстого, 14
Самара	Сервис-Центр	(8462) 349428, 349463	443096, ул. Мичурина, 15, ТТЦ «Аквариум», 1-й этаж, секция 1/2
Санкт-Петербург	«Вятка-Сервис», ООО	(812) 3712464, 3270470, 3719228	196158, Московское шоссе, 5
Санкт-Петербург	ООО РТЦ «Совинсервис» СПб филиал	(812) 2750121, 2750571, 2750556	193144, Суворовский пр., 35
Саранск	Верона ООО	(8342) 483111	430000, ул. Пролетарская, 36
Саранск	Видео-Сервис (ЧП Гришин В.П.)	(8342) 245485, 249858	430016, ул. В. Терешковой, 18А
Саратов	Скарт	(8452) 484131, 484132	410040, пр-т 50 лет Октября, 110А
Саратов	Сар-Сервис	(8452) 510099, 520520	410078, ул. Актарская, 42/54
Северодвинск	ЧП Ульянов	(81842) 23184	ул. Воронина, 27А
Серпухов	ЧП Чиков Д.М. (ТЦ «Топаз»)	(27) 354300	142201, 1-ая Московская, 44
Смоленск	Гарант	(0812) 683500	214000, ул. Ленина, 22/6
Смоленск	Гарант	(0812) 618800	214000, ул. Фрунзе, 22
Сочи	ТехИмСервис	(8622) 620295	354002, Курортный проспект, 76
Ставрополь	Норд-Сервис	(8652) 393030	355044, пр-т Кулакова, 24
Старый Оскол	ООО «Техномаркет»	(0725) 441082, 440574	309530, мкрн Руднички, 24
Сургут	ИП Олейник	(3462) 252563	628405, пр-т Комсомольский, 44
Сызрань	ООО «Сервис-электро»	(8464) 980389, 910692	446000, пр. 50 лет Октября, 60 Б
Сыктывкар	Атлант-сервис	(8212) 310580	167000, ул. Индустриальная, 10
Сыктывкар	ООО ТТЦ «Сыктывкар»	(8212) 442001, 249542	167010, Первомайская, 32
Сыктывкар	СЦ «Бытовая Техника» (ООО Лига-Сервис)	(8212) 432856	167004, ул. Октябрьский проспект, 3
Тамбов	Атлант-сервис	(0752) 726346	392000, ул. Московская, 23А
Тамбов	БВС-2000	(0752) 751718	392002, ул. Энгельса, 5, м-н «Юбилейный»
Тверь	Весы-Веста	(0822) 423389, 428494	170001, ул. Спартак, 50
Тверь	ООО «Стэко-Сервис»	(0822) 320023	170002, Чайковского, 100
Тверь	Стэко	(0822) 320023	170002, пр-т Чайковского, 100
Тольятти	ООО «Волга-Техника Холдинг»	(8482) 227185, 227241	445022, 6-р 50 лет Октября, 26
Тольятти	ЭПРФ	(8482) 207256, 706512	445051, Приморский 6-р. 2, оф. 5
Томск	ДС	(3822) 247428, 593345, 597939	634034, ул. Учебная, 26, ООО «ДС»
Томск	ООО «Академия-Сервис»	(3822) 258580, 259808	634021, пр. Академический, 1, блок А, оф. 205
Томск	ООО «ГлавБытСервис»	(3822) 266865	634021, Некрасова, 12
Томск	СБ-сервис	(3822) 527772	634061, ул. Никитина, 37А
Тула	ООО «Архимед-Сервис»	(0872) 361917	300000, Ф. Энгельса, 40
Тула	ЗАО ПКФ «Профит» Сервисный Центр	(0872) 309565, 309464	300034, Вересаева, 1
Тула	ООО фирма «БАВИКС»	(0872) 363180, 311151, 364448 (доб. 217)	300045, Морозова, 1-Б
Тула	ПБООЛ Кузминых Сергей Николаевич	(0872) 325607	300600, Ф. Энгельса, 89
Тюмень	Аверс -Сервис	(3452) 391218, 391229	625007, ул. Мельникайте, 131А
Тюмень	ООО «Метиз-М»	(3452) 227124, 243202	625035, пр. Геологозазведчиков, 33
Тюмень	ООО «ТЦ Тюмень Импорт - Сервис»	(3452) 224596	625026, Мельникайте, 97
Улан-Удэ	Кондор-сервис	(3012) 442344	670034, ул. Гагарина, 15
Улан-Удэ	ПБООЛ Митрофанов С.А.	(3012) 410700	670013, Ключевская, 59
Ульяновск	АСЦ «РИО» (ЧП Мураев)	(8422) 646236	432063, ул. Кузоватовская, 29
Ульяновск	Лидинг	(8422) 209781	432072, пр-т Ульяновский, 10
Ульяновск	ТСЦ «Вятка» (ЧП Дрязгов)	(8422) 201522	432072, пр-т Ленинского Комсомола, 41
Уссурийск	Полукс ООО	(42341) 21035, 40039	692519, ул. Советская, 29
Уссурийск	ЧП «Дубовой Виталий Васильевич»	(42341) 37474	692503, Ленина, 134а
Уфа	Центр «Импорт Сервис» ОАО ГП концерна «Баштелерадиосервис»	(3472) 281701, 524697	450078, ул. Воровского, 93
Уфа	Планета Люкс	(3472) 234485	450000, ул. Сочинская, 8
Уфа	Сервис-Центр Техно	(3472) 229918, 232394	450000, ул. Чернышевского, 88
Ухта	Бытовая техника (ЧП Коновалов)	(82147) 47099	169300, ул. Бушуева, 18
Ухта	ООО «АВВА»	(82147) 63613	169300, Семьяшнина, 8А
Хабаровск	ЗАО «ЕВГО» (СЦ «Парад Электроники»)	(4212) 328320	680000, Тургенева, 74
Хабаровск	СЦ Народная компания	7960841	680007, ул. Волочаевская, 8
Химки	МПФ «ЕВИКС»	(095) 5731483	141400, Химки, Маяковского, 2



CANDY ZEROWATT Gaffel kelvinator Otsein ROSIERES IBERNA
Сервис продукции всех марок группы Candy, оригинальные запасные части, расходные материалы, аксессуары

Город	Сервисный центр	Телефон	Адрес
Чебоксары	Белая Техника (ЧП Мельник)	(8352) 425003, 420900	428018, Московский проспект, 3
Челябинск	ООО ТПЦ «Рембыттехника»	(3512) 492020, 492070, 492424	454008, Производственная, 8-6
Челябинск	ЗАО ГСЦ «ТАТЬЯНА»	(3512) 722826	454081, Котина, 72
Челябинск	ЗАО Техносервис «Мир техники»	(3512) 424641	454021, Молодогвардейцев, 35-Б
Челябинск	ООО «Электро-Н»	(3512) 410151, 640084	454112, пр. Победы, 302
Чита	СЦ «Славянский-Электроника» ЧП Любин А.В.	(3022) 325522	672010, Ингодинская, 35
Чита	Техномаркет	(3022) 324500	672000, ул. Ленина, 121
Южно-Сахалинск	ЭлектроЛюкс-Сервис (ЧП Петров)	(4242) 724357, 429754	693006, ул. Ленина, 217-1
Якутск	Быт-Сервис (ЧП Чураков)	(4112) 439966	677009, ул. Халтурина, 18
Ярославль	ЗАО фирма «ТАУ»	(0852) 796677, 796678, 796679	150049, ул. Свободы, 101
Украина			
Белая Церковь	ООО «АТЛАНТ ПЛЮС»	(04463) 67515	09113, ул. Клиническая, 6
Винница	СПД Ваниев Л.М.	(0432) 464393	21030, пр-т Юности, 16
Днепродзержинск	СЦ «Росток»	(0569) 535480	51934, пр. Ленина, 66
Днепропетровск	«Техносервис»	(0562) 335638	49051, ул. Философская, 21
Днепропетровск	ДФ СП «Транс Сервис»	(0562) 342391	49027, ул. Коцюбинского, 16
Днепропетровск	ООО «Интерсервис»	(0562) 271570	49051, ул. Калинова, 1
Днепропетровск	СЦ «Бюро проката»	(056) 3702322	49000, ул. Плеханова, 20
Донецк	«Весы-Сервис»	(062) 3456190	83052, пр. Ильича, 103
Донецк	«СИТИ-СЕРВИС»	(0622) 940033	83052, бул. Шахтостроителей, 1/17
Донецк	Фокстрот	(062) 3853755	83000, пр-т Мира, 13
Житомир	ЧМП «Выбор»	(0014) 418826	10014, ул. Победы, 32
Запорожье	ЗФ ООО «Интерсервис»	(0612) 154801	69006, пр. Металлургов, 12А
Запорожье	ЗФ СП «Транс Сервис»	(0612) 120303	69035, ул. 40-летия Сов. Украины, 396
Ивано-Франковск	ООО «Каскад-Карпаты»	(03422) 43262	76000, ул. Галицкая, 22
Ивано-Франковск	СЦ «Бриз»	(03422) 22402	76002, ул. Нова, 5 и 19А
Измаил	Экран	(048) 7433968	68600, ул. Котовского, 59
Керчь	СЦ «МЕРКУРИЙ»	(06561) 21373	98302, ул. Пирогова, 1
Керчь	Фокстрот	(06561) 23062	98300, ул. Кирова, 3
Киев	КФ СП «Транс Сервис»	(044) 5685150	01034, ул. Золотоворотская, 2а, оф. 24
Киев	ООО «Равис»	(044) 5404992	02218, ул. Радужная, 256
Киев	ООО «ЭЛЕКТРОСЕРВИС»	(044) 4160534	01050, ул. Глубокицкая, 53, 3 эт.
Киев	ООО «ДТС»	(044) 4515896	04212, ул. Тимошенко, 9
Киев	Фокстрот	(044) 4405233	04060, ул. Шусева, 44
Кировоград	КФ ООО «Интерсервис»	(0522) 301653	25030, пр. Правды, 16
Кировоград	СПД Ваниев Л.М.	(0522) 249647	25006, пр-т Коммунистический, 1/7
Краматорск	«Весы-Сервис»	(0626) 444898	84301, ул. Дворовая, 57
Краматорск	Валдис-Сервис	(06264) 56456	84313, ул. Парковая, 15
Кременчуг	«ИНЭК-КРЕМЕНЬ»	(05368) 31121	39600, ул. Победы, 17/6
Кременчуг	Фокстрот	(0536) 746725	39600, 101 квартал, дом 3
Кривой Рог	Домтехсервис	(0564) 743615	50069, ул. Волгоградская, 4
Кривой Рог	Фокстрот	(0564) 400764	50103, ул. Карпа Либихехта, 1
Луганск	ООО НПП «Корсак»	(0642) 345606	91058, ул. Коцюбинского, 27
Луганск	ЧП «Терещенко»	(0642) 588762	91005, ул. Фрунзе, 136 Б
Львов	ЛФ СП «Транс Сервис»	(0322) 975588	79008, ул. Винниченко, 30
Львов	ООО «Маркет-Львов»	(0322) 337063	79018, ул. Стороженко, 12
Мариуполь	«Весы-Сервис»	(0629) 521521	87547, пр. Строителей, 132
Мариуполь	Нейтрон	(0629) 529282	87500, пр. Металлургов, 94
Николаев	НФ ООО «Интерсервис»	(0512) 471519	54017, пр. Ленина, 55
Николаев	ЧП «Осиленко»	(0512) 575235	54003, пр. Ленина, 184
Одесса	ОФ СП «Транс Сервис»	(048) 7771140	65029, ул. Новосельского, 64
Одесса	Фокстрот	(0482) 372192	65029, Александровский пр-т, 4, кв. 12
Павлоград	«Пинфок»	(05632) 31193	51409, ул. Ленинградская, 3а
Полтава	НПО «Промэлектроника»	(0532) 186691	34022, ул. Пролетарская, 22
Полтава	ПФ ООО «Интерсервис»	(0532) 509889	36014, ул. Октябрьская, 73
Ровно	ЗАО «Бытгадиготехника»	(0362) 235303	33012, ул. Бендеры, 45
Севастополь	СЦ Кауф	(0692) 456072	99011, ул. Большая Морская, 41
Севастополь	ООО «Панорама-С»	(0692) 231055	99000, ул. Руднева, 33
Северодонецк	ПКП «Сев. радиотехника»	(06452) 43030	93400, ул. Маяковского, 13
Симферополь	Предприятие «НАДИР»	(0652) 510176	95011, ул. Самокиша, 22
Симферополь	ЧП «Гарант»	(0652) 493770	95013, ул. Трубоченко, 7
Сумы	Фокстрот	(0542) 365058	40024, ул. Прокофьева, 19
Сумы	ЧПФ «Сервисцентр»	(0542) 210679	40030, ул. Героев Сталинграда, 3
Тернополь	ООО «Тернава-Сервис»	(0352) 433022	46024, ул. Злуки, 39
Тернополь	Фокстрот	(0352) 433887	46023, ул. С. Петлюры, 4
Феодосия	Фокстрот	(06562) 31284	98100, ул. Базарная, 4
Харьков	Фокстрот	(0572) 588319	61001, ул. Кирова, 38
Харьков	ХФ СП «Транс Сервис»	(0572) 124272	61072, пр. Ленина, 31
Харьков	ЧП Глазунов К.Э.	(057) 7123860	61052, ул. Полтавский Шлях, 30
Херсон	ООО «Радио»	(0552) 226121	73000, ул. Советская, 23
Херсон	ХФ ООО «Интерсервис»	(0552) 420286	73014, ул. Суворова, 4
Хмельницкий	ООО «Тритон ЛТД»	(03822) 60233	28009, ул. Козацкая, 42
Черкасы	ООО «Евразия-С»	(0472) 663653	18023, ул. Одесская, 8
Черкасы	Фокстрот	(0472) 475811	18002, ул. Шевченко, 241/83
Чернигов	ООО «Лагрос»	(0462) 101493	14005, пр. Мира, 80
Чернигов	Фокстрот	(0462) 175858	14000, ул. Полуботко, 18
Черновцы	Фокстрот	(0372) 554720	58003, ул. Л. Кобылицы, 51/4

Сервисная сеть постоянно развивается, поэтому в данном списке возможны изменения.